

SWF ERROR LISTA

100	Pääakseli koneen takaa ei ole punaisessa merkissään, 100ast
101 ja 102	Ylikuormaa pyöryksessä...Poista sukkulalta mhd. lankasotku.
103	Langan leikkuri tikkilevyn alla ei ole palautunut takaisin, mustan terän alle.
104	Start kytkin on painettuna...Tarkista kytkimen johdot.
105	Stop kytkin on painettuna...Tarkista kytkimen johdot.
109	AC Line...Häiriö koneen "Join" kortissa
200,201	X-Suunnan (sivu-) kehyksen rajakytkin painettu
202,203	Y-Suunnan (pysty-) kehyksen rajakytkin painettu
204	X-Suunnan ylikuorma...Virta pois ja Päälle.
205	Y-Suunnan ylikuorma...Virta pois ja Päälle.
206	Wiper / langan noutaja koukku,neulojen takana.Ei ole palannut takaisin ylös
207	Langan leikkuri tikkilevyn alla ei ole palautunut takaisin...Tarkista liikkeen keveys.
300	Neula ei ole aivan tikkilevyn reijän kohdalla sivusuunnassa. Paina jokin toinen neulan numero,numero painikkeista. esim 2 , 4 yms.
400	Pääakselin pyöryksen A anturin virhe... Virta pois ja Päälle.
401	Pääakselin pyöryksen Z anturin virhe... Virta pois ja Päälle.
501	Kehyksen rajausta virhe...Muuta X-set up ja Y-set up < 99
605	Muisti täynnä.. Tyhjennä koneen sisältä kuvioita ja koita uudestaan.
650	Kuvion luku virhe USB ltä.Tarkista että USB muistitikku on formatoitu FAT syst.
700	Ei kuvioita koneessa..Lataa koneeseen kuvio.
702	Kaikki 100 muistipaikkaa täynnä... Tyhjennä koneen sisältä kuvioita
704	Muistin patteri tyhjä...Vaihdetaan paristo.